









## Instrucțiuni generale de montaj in 5 pași

1. Pe întreaga suprafață ce urmează a fi placată se fixeaza **vertical**, la intervale de 500 de mm profilul galvanizat omega (2-HY20043 Pr.structura galv.  ). Fixarea se face folosind șuruburi și dibluri (a se vedea imag. din dreapta jos)  
**ATENȚIE:** - în cazul încadrărilor de ferestre, uși sau alte deschideri se va lăsa obligatoriu un spațiu de 30 mm între profilul omega și colțul respectiv!  
La eventuale denivelări se va compensa diferența folosind pene adecvate pt. realizarea planeității zidului).
2. La partea inferioara a zidului de placat se fixează – tot cu șuruburi și dibluri – profilul de start (1-YM10509 Profil baza int.  ) pe toată lățimea clădirii.
3. În cazul în care nu se vor placa și colțurile clădirii ci se acopera **doar** zidul lateral – la marginea laterală - de la care se pornește se va aplica profilul “U” (3-YM2968 Profil baza  ), în care se vor fixa primele paneluri. În cazul plăcării integrale (incl. colțuri) panelurile se vor monta pornind direct de la colț, mascarea îmbinării acestora realizându-se cu ajutorul colțarelor exterioare ca de ex. BB4-04BH20050E Colțar 90ext.  în cazul panelurilor BB4-001.
4. La îmbinările dintre paneluri (în plan) se vor folosi de ex. BB4-004BH20051 Plăcuta îmbin.  , fixarea făcându-se prin presare pe suportul aferent 1-YM2972 Pr.îmbinare  ). Pe tot restul suprafeței, panelurile se vor îmbina prin sistemul „lambă-uluc” (cunoscut și sub numele ”Nut-und-Feder) fixarea realizându-se la partea superioară, fie cu pop-nituri fie cu șuruburi autoforante ( mai scurte decat inaltimea profilului omega) perforarea se face în partea subțire a materialului, **NU** în partea suprapusă, astfel ca îmbinarea sa ramană mascată după efectuarea montajului.
5. Închiderea (atât cea laterala cât și cea laterală – dacă e cazul) se va realiza fixând în prealabil profilul  1-YM2970 Profil sup.cu șuruburi sau pop-nituri pe profilele omega și aplicând apoi prin presare („click”) profilul 3-YM2969 Masca pr.sup. 



Pentru realizarea unui montaj corect este obligatorie consultarea tehnologiei de montaj BOND STYLE® - „DETALII DE MONTAJ BS 380” pe care vi-o punem la dispoziție.